

คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ ALCATEL รุ่น T50-EX



- + โทรออกและรับสายได้โดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์
- + มีจอภาพแสดงเบอร์โทรเข้า เวลาปัจจุบัน และจับเวลาการใช้งานโทรศัพท์
- + บันทึกเบอร์โทรเข้าได้สูงสุด 68 หมายเลข และเบอร์โทรบอຍได้ 10 หมายเลข
- + มีปุ่ม REDIAL โทรซ้ำหมายเลขสุดท้าย
- + มีปุ่ม PAUSE

วิธีการใช้โทรศัพท์มือถือ ALCATEL รุ่น T50-EX

ก่อนใช้งานครั้งแรก

- ไม่ควรให้จอภาพถูกแสงแดดส่องโดยตรง จะทำให้จอภาพเสื่อมสภาพเร็ว
- ใส่ถ่านไฟฉายขนาด AA จำนวน 3 ก้อน ในลังถ่านใต้เครื่อง เพื่อจ่ายไฟเลี้ยงจอภาพ, หน่วยความจำและนาฬิกา
- เครื่องจะสามารถไขว่เบอร์โทรเข้าได้ ต่อเมื่อท่านติดตั้งกับซิมสายโทรศัพท์ที่ให้บริการนี้เท่านั้น หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ หรือที่บริษัทฯ

การตั้งโปรแกรม

- ขณะวางหูให้กดปุ่ม (SET) ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งโปรแกรม จอภาพแสดง (SET 1 DATE) กดปุ่ม (►) เพื่อเปลี่ยนหัวข้อ
- เมื่อพบหัวข้อที่ต้องการให้กดปุ่ม (SET) อีกครั้งเพื่อเข้าสู่การติดตั้งหัวข้อนั้น ๆ
- กดปุ่ม (►) เพื่อดังค่าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม (SET) อีกครั้งเพื่อไปยังหัวข้อถัดไป หรือกดปุ่ม (FLASE) เพื่อออกจากโหมดการตั้งโปรแกรม

การตั้งวันที่ และ เวลาปัจจุบัน (SETTING DATE/TIME)

- ขณะจอภาพแสดง (SET 1 DATE) กดปุ่ม “(SET) ตัวเลขหลักสุดท้ายปีค.ศ.จะกระพริบ
- กดปุ่มกดตัวเลข 2 หลัก เพื่อดังปี, กดปุ่มตัวเลข 2 ตัวเพื่อดังเดือน
- ทำตามวิธีข้างต้น เพื่อดังเดือน วัน-เวลาให้ถูกต้อง
- กดปุ่ม (SET) เพื่อเลื่อนไปยังหัวข้อถัดไป หรือกดปุ่ม (FLASH) เพื่อออกจากโหมดการโปรแกรม

การตั้งเบอร์ขอสายนอก เมื่อใช้ผ่านตู้สาขา

- ขณะจอภาพแสดง (SET 2 PCODE) (หัวข้อนี้ไม่แนะนำให้ตั้ง)

การตั้งค่า TONE และ PULSE (ค่าโรงงานตั้ง TONE)

- ขณะจอภาพแสดง (SET-3 T-P) (หัวข้อนี้ไม่แนะนำให้ตั้ง)

การตั้งค่า FLASH TIME (ค่าโรงงานตั้ง 600 MSEC)

- ขณะจอภาพแสดง (SET 4 FLASH) สามารถตั้งค่า 100,300,600 MSEC (หัวข้อนี้ไม่แนะนำให้ตั้ง)

การดู, ลบเบอร์ของผู้เรียกเข้า (บันทึกได้ 68 เบอร์)

- ขณะวางหู กดปุ่ม (▶) หรือปุ่ม (◀) จอภาพจะแสดงเบอร์ เดือน-วันที่-เวลา ที่เรียกเข้า
- หากพบเบอร์ที่ต้องการโทรออกให้กดปุ่ม [DIAL]
- หากพบเบอร์ที่ต้องการลบออกให้กดปุ่ม [DEL]
- หากต้องการลบเบอร์เรียกเข้าทั้งหมด ให้กดปุ่ม [DEL] ค้างไว้ 4 วินาที

การดู, ลบเบอร์ที่เคยโทรออก (จำนวน 15 เบอร์)

- ขณะวางหูกดปุ่ม (OUT) จอภาพแสดงเบอร์ที่โทรออก
- กดปุ่ม (▶) หรือปุ่ม (◀) เพื่อดูเบอร์ถัดไป
- หากพบเบอร์ที่ต้องการโทรออกให้กดปุ่ม [DIAL]
- หากพบเบอร์ที่ต้องการลบออกให้กดปุ่ม [DEL]
- หากต้องการลบเบอร์เรียกเข้าทั้งหมด ให้กดปุ่ม [DEL] ค้างไว้ 4 วินาที

การโทรออก

- ยกหูหรือกดปุ่ม (๔) รอจนได้ยินสัญญาณสายว่าง กดเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการ
- หรือ ขณะวางหูให้กดเบอร์ที่ต้องการโทรออกก่อน เมื่อตรวจสอบเบอร์ถูกต้อง จึงกดปุ่ม (DIAL) เพื่อโทรออก
- หากโทรไม่ติดหรือสายไม่ว่าง ให้กดปุ่ม (REDIAL /P) เพื่อโทรทวนซ้ำหมายเลขสุดท้ายได้ 1 ครั้ง

การบันทึกเบอร์ที่โทรบ่อยในหน่วยความจำ (10 หมายเลข)

- ขณะวางหู, กดปุ่ม (STORE) + กดปุ่มหมายเลขโทรศัพท์ + กดปุ่ม (STORE) + กดปุ่ม (0)-(9) เพื่อโทรออก
- การโทรออก ให้กดปุ่ม (MEM)+ กดปุ่มเลข (0)-(9) เพื่อโทรออก

ศูนย์บริการ

หจก.ฟูจิเทล

31/3 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

กรุงเทพฯ 10600

โทร.0-2891-9944 ต่อ 105, 106 แฟกซ์.0-2891-8822

E-mail: sales@fujitel.co.th

URL: www.fujitel.co.th